A) CONTENUTO IMBALLO - PACKAGE CONTENTS – CONTENU DE L'EMBALLAGE - PACKUNGSINHALT - CONTENIDO DEL EMBALAJE

(I) SR ZERO A Modulo di sicurezza a relè / La presente guida di installazione
(EN) SR ZERO A Safety Relay module / This quick installation guide
(FR) SR ZERO A Module Relais de sécurité / Le présent guide d'installation
(D) SR ZERO A Sicherheitsrelais-Modul / Die vorliegende Installierungsanleitung
(E) SR ZERO A Módulo de relé de seguridad / La presente guía de instalación

B) MONTAGGIO MECCANICO - MECHANICAL ASSEMBLY - MONTAGE MECANIQUE - BEFESTIGUNG - MONTAJE MECÁNICO

Le operazioni che seguono devono essere effettuate in assenza di alimentazione.
(I) Fissare il modulo alla barra DIN premendolo delicatamente fino a sentire lo scatto del bloccaggio. Per rimuovere un modulo è necessario tirare verso il basso (utilizzando un cacciavite) il gancio di arresto posto sul retro del modulo; sollevare quindi il modulo dal basso e tirare.

Do not apply power supply before carry out the following operations.
(EN) Fasten the module to the DIN rail. Press the unit gently until you feel it snap into place. To remove the module, use a screwdriver to pull down the locking latch on the back of the unit; then lift the unit upwards and pull.

Les opérations suivantes doivent être effectuées en l'absence d'alimentation.
(FR) Montez le module sur la barre DIN en appuyant doucement sur le module jusqu'à ce que vous entendiez le verrouillage du module. Pour démonter un module, vous devez tirer vers le bas (à l'aide d'un tournevis) sur le crochet de retenue situé à l'arrière du module, puis soulever le module par le bas et tirer.

Die im Anschluss beschriebenen Vorgänge müssen bei unterbrochener Stromversorgung ausgeführt werden.
(D) Befestigen Sie das Modul auf der DIN-Hutschiene, indem Sie es vorsichtig nach unten drücken, bis es einrastet. Um ein Modul zu entfernen, müssen Sie (mit einem Schraubendreher) den Haltehaken auf der Rückseite des Moduls nach unten ziehen, dann das Modul von unten anheben und abziehen.

Die im Anschluss beschriebenen Vorgänge müssen bei unterbrochener Stromversorgung ausgeführt werden.
(E) Enganche el módulo a la barra DIN presionandolo delicadamente hasta que escuche el bloqueo del módulo. Para retirar un módulo debe tirar hacia abajo (con un destornillador) del gancho de retención en la parte posterior del módulo, luego levante el módulo por la parte inferior y tire.




Figure 1 – Montaggio-smontaggio meccanico / Mechanical assembly-disassembly

C) MORSETTIERE DEL MODULO / TERMINAL BLOCKS OF MODULE / BORNIERS DU MODULE / ANSCHLUSSKLEMMEN DES MODULS / TERMINALES DEL MÓDULO



Figure 2

TERMINAL NUMBER	SIGNAL NAME	TYPE OF SIGNAL	DESCRIPTION
1	**-**	-	Not used
2	**-**	-	Not used
3	**-**	-	Not used
4	**0VDC**	-	Power Supply 0VDC
5	**INPUT1**	Input	Safety input 1
6	**INPUT2**	Input	Safety input 2
7	**K1 K2 FBK IN**	Input	Feedback K1 K2 Input
8	**K1 K2 FBK OUT**	Output	Feedback K1 K2 Output
9	**-**	-	Not used
10	**-**	-	Not used
11	**B NO1**	Output	Safety relay 1, contact B (N.O.)
12	**B NO2**	Output	Safety relay 2, contact B (N.O.)
13	**-**	-	Not used
14	**-**	-	Not used
15	**A NO1**	Output	Safety relay 1, contact A (N.O.)
16	**A NO2**	Output	Safety relay 2, contact A (N.O.)

Table 1 – Morsettiere / Terminal blocks

D) SEGNALAZIONI / STATUS INDICATORS / INDICATEURS / STATUSANZEIGEN / INDICADORES DE ESTADO




Figure 3

LED	COLOR	STATUS/COLOR	CONDITION
IN	Green	ON	ON with input activated
		OFF	OFF with input not activated

Table 2 – Segnalazioni / Status Indicators

E) SCHEMI DI CONNESSIONE – WIRING DIAGRAMS – SCHÉMAS ÉLECTRIQUES – SCHALTPLÄNE – ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Example of connection of the SR ZERO A module with AX / VX / VXL safety light curtain in AUTOMATIC operatione mode




Figure 4

Example of connection of the SR ZERO A module with AX / VX / VXL safety light curtain in MANUAL operatione mode




Figure 5

Example of connection of the SR ZERO A module with MXL safety light curtain in AUTOMATIC operatione mode




Figure 6

Example of connection of the SR ZERO A module with MXL safety light curtain in MANUAL operatione mode




Figure 7

Example of connection of the SR ZERO A module with EOS4X safety light curtain in AUTOMATIC operatione mode




Figure 8

Example of connection of the SR ZERO A module with safety light curtain SAFEGATE S (low range operation)




Figure 9

I	✍ Per installare e utilizzare in modo corretto e sicuro il modulo, è NECESSARIO consultare il manuale. ✍ Consultare il manuale per il dettaglio dei cablaggi nei diversi modi di funzionamento. **Altre condizioni o limitazioni d'uso sono presenti integralmente sul manuale.** ➔ I valori di sicurezza, i dati tecnici, le condizioni di garanzia e la Dichiarazione di Conformità sono contenute integralmente nel manuale.
EN	✍ To guarantee a correct and safe installation and operation of the module, it is NECESSARY to consult the user manual. ✍ Refer to the manual for details of wiring in the different modes of operation. **Other conditions or limitations for use are available in the manual.** ➔ The safety values, technical data, warranty conditions and Declaration of Conformity are fully contained in the manual.
FR	✍ Pour installer et utiliser correctement et en sécurité le module, il est NECESSAIRE de consulter le manuel d'instruction. ✍ Consultez le manuel pour savoir comment s'effectue le câblage dans les différents modes de fonctionnement. **D'autres conditions ou limitations d'utilisation figurent dans le manuel dans son intégralité.** ➔ Les valeurs de sécurité, caractéristiques techniques les conditions de garantie et la Déclaration de Conformité sont contenues dans le manuel dans leur intégralité.
D	✍ Um das Modul richtig und sicher zu installieren und zu verwenden, MÜSSEN Sie das Handbuch zu Rate ziehen. ✍ Einzelheiten zur Verdrahtung in den verschiedenen Betriebsarten finden Sie im Handbuch. **Weitere Bedingungen oder Einschränkungen für die Verwendung finden Sie im Handbuch.** ➔ Die Sicherheitswerte, Technische Daten, Garantiebedingungen und Konformitätserklärung sind vollständig im Handbuch enthalten.
E	✍ Para instalar y utilizar el módulo de forma correcta y segura, DEBE consultar el manual. ✍ Consulte el manual para los detalles de cableado en los diferentes modos de operación. **Otras condiciones o limitaciones de uso se encuentran en el manual en su totalidad.** ➔ Los valores de seguridad, datos técnicos, las condiciones de garantía y la Declaración de Conformidad se encuentran en el manual en su totalidad.

MANUAL

https://www.reersafety.com/QR/8545365