

JANUS MT (2 sensori) - MONTAGGIO BRACCETTI / *JANUS MT (2 sensors) - Arms mounting*


MT SEE




ESEGUIRE IL SERRAGGIO DEL BRACCETTO
TRAMITE LE APPOSITE VITI, NELLA POSIZIONE INDICATA.

Clamp the arm in the showed position, using the specific screws.







MT SER



ESEGUIRE IL SERRAGGIO DEL BRACCETTO
TRAMITE LE APPOSITE VITI, NELLA POSIZIONE INDICATA.

Clamp the arm in the showed position, using the specific screws.






ATTENZIONE:
PER IDENTIFICARE BRACCETTO TX O RX FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA APPLICATA.

WARNING:
Refer to each arm label to clearly identify the TX and RX arms.


JANUS MT-S4 (4 sensori) - MONTAGGIO BRACCETTI / *JANUS MT-S4 (4 sensors) - Arms mounting*


MT SEE S4




ESEGUIRE IL SERRAGGIO DEL BRACCETTO
TRAMITE LE APPOSITE VITI, NELLA POSIZIONE INDICATA.

Clamp the arm in the showed position, using the specific screws.







MT SER S4



ESEGUIRE IL SERRAGGIO DEL BRACCETTO
TRAMITE LE APPOSITE VITI, NELLA POSIZIONE INDICATA.

Clamp the arm in the showed position, using the specific screws.





ATTENZIONE:
PER IDENTIFICARE BRACCETTO TX O RX FARE RIFERIMENTO ALL'ETICHETTA APPLICATA.

WARNING:
Refer to each arm label to clearly identify the TX and RX arms.